

Lataus ja ylläpito**Autotronic 25/T-Charge 20/26:**

Elektroninen ohjaus. Laturit lähes kaikkien akku tyyppien lataukseen sekä ylläpitoon. Autotronic 25 myös pikalataus. T Charge myös pulssivirta.

Doctor Charge :

Lähes kaikkien akkutyyppien automaattiseen lataukseen ja huoltoon (Pulse-Tronic). Akun, startin sekä laturin testaus. Mod. 50 käynnistysapu.



TEKNISEET TIEDOT			AUTOTRONIC	T-CHARGE		PULSE		DOCTOR CHARGE	
Tilauskoodi			25 BOOST	20 BOOST	26 BOOST	30	50	50	130
			807540	807563	807562	807587	807588	807598	807599
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Liitäntäteho	W		300	110	220	350	600	600	1800/2000
Lataus/käynn.jännite	V		12-24	12-24	12	6-12-24	6-12-24	6-12-24	12-24
Latausvirta	A	EFF	18(12V)/12(24V)	8(12V)/4(24V)	16	25-25-12	45-45-23	45-45-23	140-70
Latausvirta	A	EN	12(12V)/8(24V)	8(12V)/4(24V)	16	25-25-12	40-40-20	40-40-20	120-60
Latausteho min/max	Ah	15h	30 / 225 (12V) 20 / 180 (24V)	5/180	10/250	5/400	10/600	10/600	20/1200
Virtaportaati	kpl		4	3	3	automaattinen	automaattinen	automaattinen	automaattinen
Mitat PxLxH	mm		225x290x205	300x95x55	300x95x55	330x100x160	330x100x160	330x100x160	200x260x340
Paino	kg		6,5	1,3	1,4	3,3	3,5	3,8	6

Märkäakku			X	X	X	X	X	X	X
Geeliakku			X	X	X	X	X	X	X
ACM			X	X	X	X	X	X	X
Start - Stop			X	X	X	X	X	X	X
Tronic			X	X	X	X	X	X	X
Pulse Tronic			X	X	X	X	X	X	X

Lataus ja starttiapu**Alaska 200 Start**

Lataus, elektronisesti ohjattu ylläpito, starttiapu 12/24V

Varustettu ylikuormitus ja napaisuudenvaihtosuojalla ja ampeerimittarilla.

Leader 400

Lataus, pikalataus, starttiapu 12/24V

Varustettu ylikuormitus ja napaisuudenvaihtosuojalla ja ampeerimittarilla.

Doctor Start 330 - 630 , LCD- näyttö

Valittavissa normaali-, automaatti-, ja pikalataus, starttiapu 12/24V

Digitaaliselta näytöltä voi tarkistaa latausvirran ja - jännitteen.

Varustettu ylikuormitus ja napaisuudenvaihtosuojalla ja ampeerimittarilla.

Dynamic 420 - 520 - 620

Lataus, pikalataus, starttiapu 12/24V

Varustettu ylikuormitus ja napaisuudenvaihtosuojalla ja ampeerimittarilla.

Latausajan ajastin D520 ja D620



TEKNISEET TIEDOT			ALASKA	LEADER	DOCTOR START		DYNAMIC		
Tilaukoodi			200 START	400	330	630	420	520	620
Liitännäisjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Liitännät	kW	lat/käynn.	0,6 / 3	1 / 6,4	1 / 6,4	2 / 10	1,6 / 10	1,6 / 10	2 / 10
Lataus/käynn.jännite	V		12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24
Latausvirta	A	EFF	23	45	45	90	75	75	90
Latausvirta	A	EN	15	30	30	30	50	50	70
Starttivirta	A	max	100/150	300	300	570	400	400	570
Starttivirta	A	EN		180	180	360	300	300	360
Latausteho min/max	Ah	15h	25 / 300	20 / 700	10 / 450	10 / 1050	20 / 1000	20 / 1000	20 / 1550
Virtaportaati	kpl		3	3	portaaton	portaaton	4	4	4
Mitat PxLxH	mm		200x250x130	265x345x230	305x360x630	365x460x755	305x360x630	365x460x755	365x460x755
Paino	kg		7	11,4	13,8	24	16,4	20	24